


# Ablesung und Ausdruck der Zählerstände an Sharp MX-C407 Modelle


→ Im Startmenü auf **Einstellungen** klicken



→ Als nächstes scrollen sie im linken Reiter Nach unten bis **Berichte** kommt das Klicken Sie dann an



→ Als nächstes auf **Drucken** klicken



→ Anschließend in diesem Menü Gerätestatistik anwählen

Bitte senden Sie die Ausgedruckten Zählerstände an: [zaehlerstand@itarena.de](mailto:zaehlerstand@itarena.de)